

Il telefono FLIP.T102 è un apparecchio di sistema che consente un completo ed efficiente utilizzo del sistema Fitre FLIP.

E' dotato di vivavoce full duplex, permette la gestione di 4 conversazioni contemporanee ed è equipaggiato da 6 tasti a funzione fissa con LED bicolore (verde e rosso).

Inoltre, è dotato di display retroilluminato (4 righe per 20 caratteri) e di 6 comodi tasti per la gestione della chiamata vivavoce e la navigazione tra i menù di sistema e del telefono stesso.



Premere il softkey sinistro per accedere al menù. Premere il tasto per attivare il vivavoce.

Usare i tasti freccia per scorrere le funzioni associate al softkey destro.

Premere il softkey destro per accedere alla funzione selezionata. Premere il tasto per concludere la chiamata corrente.

Tasti a funzione fissa

I 6 tasti a funzione fissa posti a sinistra dei tasti numerici agevolano l'accesso alle funzioni di uso più comune.

L1

Permette di accedere o di monitorare lo stato della prima linea del sistema FLIP

L2

Permette di accedere o di monitorare lo stato della seconda linea del sistema FLIP

MSG

Permette di accedere alla propria casella vocale ed alla lista chiamate perse

DEV

Permette di definire, attivare e disattivare una deviazione permanente del proprio interno

RP

Permette di accedere alla lista delle chiamate effettuate

R

Permette di mettere in attesa, trasferire e/o riprendere la chiamata corrente.

Programmazione da PC

Se abilitati in fase di installazione, è possibile personalizzare le funzioni ed i servizi del proprio telefono FLIP.T102 utilizzando un PC.

E' sufficiente collegarsi via browser all'indirizzo IP del centralino Fitre FLIP ed autenticarsi utilizzando il proprio "Nome interno" ed il PIN assegnati dall'installatore.

Programmazione da telefono

Premendo il softkey "Menu" è possibile accedere al menu di programmazione, che offre le seguenti opzioni:

- **Rubrica telefonica**
- **Deviazione chiamata**
- **Casella vocale**
- **Impostazioni** (vedi paragrafo successivo)
- **Lista chiamate**
- **Allarme sveglia**
- **Impostazioni gruppo**

Per navigare nei menu, utilizzare i tasti \updownarrow per scorrere le voci, il softkey "OK" per accedere ad una opzione o sottomenu ed il softkey "Esci" per tornare al menu precedente.

Menu "Impostazioni"

Questo menu permette di personalizzare le funzioni ed i servizi del proprio telefono; in particolare, è possibile programmare:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Volume suoneria | Tasti funzione |
| Volume cornetta | Toni tasti |
| Volume vivavoce | Accetta annuncio |
| Contrasto display | Risposta automatica |
| Cambia lingua | Modifica password |

Rispondere ad una chiamata

Le chiamate entranti sul telefono FLIP.T102 possono essere notificate in diversi modi:

- Il telefono squilla
- i LED dei tasti "Linea" o "Interno" lampeggiano
- il LED DI CHIAMATA lampeggia
- il display visualizza l'informazione

La risposta alla chiamata può avvenire sollevando la cornetta.

oppure premendo il tasto \square (o il softkey "Rispondi") per condurre la chiamata in vivavoce.

Effettuare una chiamata interna

Per effettuare una chiamata interna:

- sollevare la cornetta o premere il tasto \square
- si sente il tono di invito alla selezione interno
- digitare il numero dell'interno desiderato

oppure:

- digitare il numero con il telefono a riposo
- sollevare la cornetta o premere il tasto \square

Effettuare una chiamata esterna

Per effettuare una chiamata esterna utilizzando una linea esterna qualsiasi:

- sollevare la cornetta o premere il tasto \square
- si sente il tono di invito alla selezione interno
- digitare la cifra **0**
- si sente il tono di invito alla selezione esterno
- digitare il numero telefonico desiderato

Per effettuare una chiamata esterna utilizzando una linea esterna specifica:

- sollevare la cornetta o premere il tasto \square
- si sente il tono di invito alla selezione interno
- premere il tasto funzione associato alla linea esterna desiderata, o il digitare il relativo codice di impegno,
- si sente il tono di invito alla selezione esterno
- digitare il numero telefonico desiderato

Ripetizione di un numero

Il telefono FLIP.T102 mantiene in memoria gli ultimi 10 numeri esterni selezionati.

Per selezionare nuovamente un numero presente in memoria:

- premere il tasto **RP**
- appare l'elenco degli ultimi 10 numeri selezionati
- utilizzare i tasti \updownarrow per selezionare un numero
- sollevare la cornetta o premere il tasto \square

Lista chiamate

Il telefono FLIP.T102 mantiene in memoria le ultime 10 chiamate effettuate, le ultime 10 ricevute e le ultime 10 perse.

Per accedere alle informazioni memorizzate:

- premere il softkey "Menu"
- utilizzare i tasti \updownarrow per selezionare la voce "Lista chiamate"
- selezionare la lista di interesse

Chiamare un contatto della rubrica

Per effettuare una chiamata verso un contatto presente in rubrica, personale o di sistema:

- con il telefono a riposo, premere il softkey "Rubrica"
- scegliere tra rubrica privata o di sistema
- inserire la prima lettera del contatto (utilizzando i tasti da **0** a **9**) oppure utilizzare i tasti \updownarrow per scorrere l'elenco fino al contatto desiderato
- sollevare la cornetta o premere il tasto \square

Messa in attesa

Per mettere in attesa la chiamata in corso:

- premere il tasto **R**

per riprendere la chiamata in attesa:

- premere nuovamente il tasto **R**

Nota: se sono presenti più chiamate in attesa, utilizzare i tasti \updownarrow per selezionare l'interlocutore desiderato

Chiamata intermedia

Se durante una conversazione si ha la necessità di effettuare una seconda chiamata (intermedia):

- premere il tasto **R**
- selezionare il numero interno o esterno desiderato
- premere nuovamente il tasto **R** per alternare le chiamate

Trasferta cieca

Per trasferire la chiamata corrente in modalità cieca:

- premere il tasto **R**
- selezionare il numero interno o esterno desiderato
- agganciare

Nota: se il destinatario è occupato, la chiamata trasferita torna immediatamente indietro

Trasferta consultata

Per trasferire la chiamata corrente in modalità consultata:

- premere il tasto **R**
- selezionare il numero interno o esterno desiderato
- attendere che il destinatario risponda
- annunciare la chiamata e agganciare

Effettuare una conferenza a 3

E' possibile effettuare una conferenza con 2 interlocutori interni, esterni oppure misti.

Supponendo che sia già in corso una conversazione:

- premere il tasto **R**
- selezionare il numero interno o esterno desiderato
- premere nuovamente il tasto **R**
- utilizzare i tasti \updownarrow per visualizzare la funzione "Conferenza" sul softkey destro
- premere il softkey destro per avviare la conferenza

Nota: se uno dei due interlocutori conclude la chiamata, questa prosegue con l'interlocutore che rimane in conversazione

Deviazione permanente

Per attivare una deviazione permanente sul proprio interno:

- premere il tasto **DEV**
- utilizzare i tasti \updownarrow per selezionare la destinazione della trasferta
- premere il softkey "OK" per attivare la deviazione
- il LED del tasto **DEV** si accende fisso

Per disattivare una deviazione attiva sul proprio interno:

- premere il tasto **DEV**
- il LED del tasto **DEV** si spegne

Deviazione di chiamata

Per attivare un qualsiasi tipo deviazione di chiamata sul proprio interno:

- premere il softkey "Menu"
- utilizzare i tasti \updownarrow per selezionare la voce "Deviazione chiamata"
- premere il softkey "OK"
- utilizzare i tasti \updownarrow per selezionare la tipologia di deviazione desiderata
- premere il softkey "OK" per confermare
- utilizzare i tasti \updownarrow per selezionare la destinazione della trasferta
- premere il softkey "OK" per attivare la deviazione

Per disattivare un qualsiasi tipo di deviazione, ripetere i primi 5 passi e:

- utilizzare i tasti \updownarrow per selezionare la voce "Disabilitato"
- premere il softkey "OK" per disattivare la deviazione

Suggerimento

Per attivare velocemente una deviazione permanente, ad esempio verso il proprio numero di cellulare, memorizzare una voce in rubrica inserendo la stringa ***210*** <numero cellulare> **#**; impostare su "nessuno" il prefisso di impegno linea ed associare il contatto ad un tasto funzione. Premere il tasto funzione per attivare la deviazione.

Per creare un nuovo contatto:

- premere il softkey "Menu"
- selezionare la voce "Rubrica telefonica" e premere il softkey "OK"
- selezionare la voce "Aggiungi contatto" e premere il softkey "OK"
- selezionare la voce "Aggiungi personale" o "Aggiungi comune" e premere il softkey "OK"
- inserire una stringa di massimo 20 caratteri come nome del contatto
- confermare premendo il softkey "Avanti"
- inserire il numero telefonico senza alcun prefisso di impegno linea
- confermare premendo il softkey "Avanti"
- premere il softkey "Opzioni" per scegliere se modificare la il nome o il numero e impostare la linea uscente

Per modifica un contatto esistente:

- premere il softkey "Menu"
- selezionare la voce "Rubrica telefonica" e premere il softkey "OK"
- selezionare la voce "Rubrica privata" o "Rubrica di sistema" e premere il softkey "OK"
- utilizzare i tasti  per selezionare il contatto desiderato oppure digitare direttamente il nome
- premere il softkey "OK"
- premere il softkey "Opzioni"
- utilizzare i tasti  per selezionare l'informazione da modificare
- premere il softkey "OK" o "Salva" ed apportare le modifiche
- premere più volte il softkey "Indietro" per uscire dal menu

Per cancellare un contatto esistente:

- premere il softkey "Menu"
- selezionare la voce "Rubrica telefonica" e premere il softkey "OK"
- selezionare la voce "Rubrica privata" o "Rubrica di sistema" e premere il softkey "OK"
- utilizzare i tasti  per selezionare il contatto desiderato oppure digitare direttamente il nome
- premere il softkey "OK"
- premere il softkey "Opzioni"
- utilizzare i tasti  per selezionare l'opzione "Cancella contatto"
- premere il softkey "OK"
- confermare l'eliminazione del contatto premendo nuovamente il softkey "OK"

Classe itinerante

E' possibile assegnare a ciascun telefono una classe di abilitazione alle chiamate uscenti; qualora però si debba utilizzare un telefono diverso dal proprio, è possibile trasferire temporaneamente ad esso le proprie abilitazioni mediante una procedura di autenticazione.

Per attivare la funzione:

- sollevare la cornetta o premere il tasto 
- digitare la sequenza    <ID utente>
<Codice PIN>
- impegnare una linea esterna ed effettuare la selezione uscente desiderata

Per disattivare la funzione:

- sollevare la cornetta o premere il tasto 
- digitare la sequenza    

Casella vocale

La funzione richiede una licenza opzionale aggiuntiva; ciascun interno può disporre di una propria casella vocale in cui il chiamante può lasciare un messaggio nel caso in cui non si possa rispondere alla chiamata entrante. . L'abilitazione al servizio deve essere effettuata dall'installatore o dall'amministratore dell'impianto.

Gestione dei nuovi messaggi in casella

La presenza di nuovi messaggi in casella è segnalata dal lampeggio del LED del tasto ; il display visualizza il numero di nuovi messaggi presenti.

- premere il tasto 
- utilizzare i tasti  per selezionare il messaggio desiderato e premere il softkey "OK"

Il messaggio può essere ascoltato, riascoltato, cancellato oppure si può richiamare il contatto (qualora il numero del chiamante sia stato ricevuto).

Personalizzare i messaggi di risposta

- premere il tasto 
- utilizzare i tasti  per selezionare "Casella vocale"
- utilizzare i tasti  per selezionare "Impostazioni"
- selezionare il messaggio da personalizzare e premere il softkey "OK"
- premere nuovamente il softkey "OK" e seguire le indicazioni sul display per personalizzare il messaggio

Invio di un messaggio ad una casella vocale

E' possibile registrare un messaggio nella casella vocale di un altro utente:

- sollevare la cornetta o premere il tasto 
- digitare la sequenza    <numero interno>
- registrare un messaggio di durata massima 3 minuti e riagganciare

Suggerimento

E' anche possibile registrare un memo vocale nella propria casella indicando il proprio numero interno nella sequenza    <numero interno>

Accesso alla casella da remoto

L'utente ha la possibilità di gestire l'ascolto e la cancellazione dei messaggi in casella anche da una postazione remota, a patto che sia stato definito un codice PIN e che il servizio sia attivo.

- durante l'ascolto del messaggio di benvenuto, premere il tasto 
- inserire il proprio codice PIN e seguire la voce guida

FLIP.
FLIP.T102
TELEFONO IP DI SISTEMA



fitre

**GUIDA RAPIDA
PER L'UTILIZZO**

www.fitre.com