

XF12/XF12PLUS – AGGIORNAMENTO PER FW 2.2

Le seguenti procedure sostituiscono o correggono quelle riportate sui corrispondenti manuali:

Manuale d'installazione – cod. AC4878

Manuale d'uso – cod. AC4879

Manuale d'installazione (AC4878)

Pag. 21

Impostazioni alla consegna (parametri di default) – modifica del default
 Blocco avviso di chiamata: **attivato** per tutti i terminali

Pag. 22 e pag. 49

Impostazione ora e data di sistema - Nota errata
Non è riprodotto alcun tono di allarme nel caso in cui ora e data di sistema non siano più corrette.

Pag. 26

Cadenza della chiamata esterna – Erronea indicazione dei nomi delle cadenze

Avvio sessione di programmazione: *705 (Codice Programmazione) ❖

 → *732 →  NN...NN →  →

Sollevare il ricevitore

Digitare il prefisso

Digitare il numero telefonico "MSN" con prefisso senza 0 per il quale si desidera impostare il servizio

Confermare gli Inserimenti

→ 

0 = cadenza 1
1 = cadenza 2
2 = cadenza 3
3 = cadenza 4
4 = cadenza 5

❖

→ 

Scegliere la cadenza (0..4)

Tono di conferma

Agganciare il ricevitore

Proseguire la programmazione o chiudere la sessione: *700 ❖

Pag. 29

Configurazione del tipo di terminale – aggiunte due categorie

Avvio sessione di programmazione: *705 (Codice Programmazione) ❖

 → *781 →  nn →  nn → ❖ → 

Sollevare il ricevitore

Digitare il prefisso

Scegliere la porta da configurare (1...8)

Definire il tipo di terminale (1...7):

Tono di conferma

Agganciare il ricevitore

1 = telefono
 2 = segreteria telefonica
 3 = fax
 4 = modem
 5 = fonia/fax
 6 = cella radio
 7 = modulo audio
8=Interfaccia GSM
9=Voice mail

Proseguire la programmazione o chiudere la sessione: * 7 0 0

Pag. 40

Interruzione della telefonata al raggiungimento del limite – parametri invertiti

	* 1 8 4	 0= non interrompere 1= interrompi telefonata	(codice tassazione)		
Sollevare il ricevitore	Digitare il codice funzione	Scegliere la modalità al raggiungimento del limite costi	Digitare il codice a 4 cifre (se attivato)	Tono di conferma	Agganciare

Pag. 49

Servizi utente o blocco telefono attivati – procedura sblocco telefono errata

	* 5 6	0	()		
Sollevare il ricevitore	Digitare il codice funzione	Disattiva il blocco	Digitare le 4 cifre del codice di sblocco (solo se impostato)	Tono di conferma	Agganciare

Manuale d'uso (AC4879)

Pag. 7

Impostazione ora e data di sistema - Nota errata

Non è riprodotto alcun tono di allarme nel caso in cui ora e data di sistema non siano più corrette.

Pag. 21

Parcheggio (funzione cambio spina)

Non è più disponibile la funzione di parcheggio in centrale pubblica; in alternativa la stessa funzione è svolta dal centralino stesso, con la possibilità di assegnare un indice a due cifre

• **Parcheggio della comunicazione senza indice:**

	→ R	→ * 2 2	→ 	→ 	→ * 2 2	→ 
mentre siete in conversazione	premere il tasto di messa in attesa	comporre il prefisso di servizio, poi riagganciare il ricevitore		anche da un altro telefono ripetere l'operazione		riprendere la comunicazione

• **Parcheggio della comunicazione con indice:**

	→ R	→ * 2 7 nn	→ 	→ 	→ * 2 8 nn	→ 
mentre siete in conversazione	premere il tasto di messa in attesa	comporre il prefisso di servizio ed inserire un indice (da 00 a 99), poi riagganciare il ricevitore		anche da un altro telefono ripetere l'operazione		riprendere la comunicazione

nota: le comunicazioni non riprese entro 4 minuti circa vengono ritornate all'apparecchio che le ha poste in parcheggio; trascorsi 60 secondi senza che vi sia risposta, la chiamata viene interrotta.

Pag. 31

Cancellare il numero telefonico esterno
Procedura indicata errata

Avvio programmazione:  * 7 0 5 (Codice Programmazione)  

	* 7 2 4 0		
---	-----------	---	---

Sollevare il ricevitore

Cancellare la chiamata automatica

Tono di conferma

Agganciare

Proseguire la programmazione o chiudere la sessione:  * 7 0 0 

Pag. 36

Azionare durante la conversazione esterna
Errore di stampa

  * 1 2 
Mentre siete in conversazione Premere il tasto di messa in attesa Digitare il codice funzione (attiva il comando apriporta) Riprendere la conversazione esterna sospesa

Pag. 53

Risposta per assente individuale
Procedura indicata errata

  Premere il tasto programmato con la funzione “Intercettazione”, digitare il numero dell’internò e sollevare il ricevitore: sul display viene visualizzato il numero o il nome dell’internò cui si è risposto.

Interno 14
1-----7-----

Pag. 54

Trasferta su interno occupato – seconda possibilità non disponibile

 **Seconda possibilità.** Premere subito il tasto “enter” per inviare un tono di avviso all'interno occupato, attendere l'eventuale risposta in linea, annunciare ed eseguire la trasferta.

Chiam. in attesa

oppure

 Nel caso il chiamato ignori il sollecito, premere il tasto “esc”, per ripristinare la comunicazione esterna sospesa.

0289549013
--3-----

Automaticamente viene attivata la prenotazione di chiamata (per cui verrete richiamati dal sistema non appena l'interno occupato si liberi). A questo punto è possibile mantenere la chiamata in attesa locale, parcheggiarla nel sistema o trasferirla verso un altro interno.

Pag. 58

Avviso di chiamata in attesa/prenotazione su interno occupato
Se l'interno chiamato è occupato è possibile prenotare la richiamata con il tasto “ENTER” ma **non è possibile** inviare un tono di sollecito

Pag. 79

Impostare un timer –
Il tasto funzione ha ora il nome “Timer”

Pag. 81

SET2: Impostazione del telefono – cambiata una voce del menù

set 2 4 **CHIAMATA REMOTA**

set 2 4
 Digitare la sequenza "set 24". Selezionare **1** per abilitare la selezione da parte di un altro telefono (ad es. "segretaria per direttore"), **0** per disattivare la funzione.

Chiamata remota
att: >1< dis: 0

set
 Premere "set" per confermare la scelta e riportare il display allo stato di riposo.

-- 11:40

Pag. 85, 86 e 87

Elenco delle funzioni programmabili – Modifiche nell'elenco
 Funzioni non più presenti: Controllo Timer, Flash, Impegno linea, Sequenza DTMF, Servizio LCR

Nuove funzioni inserite:

Consultazione	Mette in attesa la chiamata in corso per effettuare un'ulteriore chiamata interna/esterna. Se questa seconda chiamata è esterna, viene occupato un nuovo canale ISDN.
Gruppo	Inserisce o rimuove il proprio telefono da un gruppo di interni già esistente.
LCR	Attiva o disattiva l'utilizzo del servizio LCR (instradamento delle chiamate a minor costo) sul proprio telefono XF-phone.
Microfono muto	Disabilita/riabilita il microfono del proprio telefono (funzione "mute")
Selezione remota	Consente di avviare una selezione su un altro telefono XF-phone predisposto al servizio.
Suoneria	Attiva o disattiva la suoneria del proprio telefono
Timer	Attiva o disattiva un Timer, già definito, oppure il servizio ad esso associato.
Toni DTMF	Invia una sequenza predefinita di toni DTMF verso un interno o un utente esterno; utilizzare la procedura "SET + tasto funzione" per impostare la sequenza di toni.

Pag. 96

Controllo costi – Avvia/Ferma conteggio
 La dicitura "Avvia conteggio" è stata sostituita da "**Check-in**", e la dicitura "Ferma conteggio" da "**Check-out**".